
UNIDAD 4: Broadcast Receiver

Vamos a ver el funcionamiento de un *Broadcast Receiver* creando una aplicación que muestre una alerta cuando el nivel de batería sea bajo y cuando se active o desactive el modo avión.

Aunque lo habitual es crear un *Broadcast Receiver* para cada tipo de evento, para esta práctica vamos a crear uno que responda ante los dos eventos.



Unidad 4 - Comunicaciones

CREACIÓN DE LA INTERFAZ

Esta aplicación no requiere ningún elemento con el que el usuario interactúe. De hecho, los *Broadcast Receiver* no tienen interfaz.

Aquí lo vamos a agregar a una actividad vacía, pero se podría utilizar este mismo *Broadcast Receiver* u otro similar en cualquiera de nuestras aplicaciones.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout</pre>
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   tools:context="com.example.oscar.exbroadcastreceiver.MainActivity"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent">
   <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="BroadcastReceiver"
        android:textSize="20sp"
        android:gravity="center"
        android:layout_margin="24dp" />
</LinearLayout>
```

CLASE RECEPTOR

El primer paso es crear una clase que extienda a *BroadcastReceiver* y sobrecargar el método *onReceive()*, que recibe como parámetros el contexto y un *intent* a partir del cual podremos obtener toda la información del evento.

```
public class Receptor extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) { ... }
```

A partir del *intent* podremos saber el evento que se ha producido utilizando *getAction()*. En esta aplicación nos interesan dos tipos de eventos:

- Nivel de batería bajo: android.intent.action.BATTERY_LOW
- Cambio de estado en el modo avión: android.intent.action.AIRPLANE_MODE

En el caso del nivel de batería bajo, simplemente generaremos una alerta en modo de *Toast*.

```
int duracion = Toast.LENGTH_SHORT;
String mensa = "Nivel de batería bajo";
Toast.makeText(context, mensa, duracion).show();
```

En el caso de cambio de estado del modo avión, comprobaremos si el nuevo estado es activado o desactivado utilizando un extra de tipo booleano del *intent* denominado "*state*", un valor *true* indica que está activado, y *false* que está desactivado. Una vez conocido el estado, generamos la alerta adecuada para cada caso.

```
Bundle extras = intent.getExtras();
if (extras != null) {
    if (extras.getBoolean("state") == true) {
        mensa = "Modo Avión activado";
    } else {
        mensa = "Modo Avión desactivado";
    }
}
Toast.makeText(context, mensa, duracion).show();
```

Unidad 4 - Comunicaciones

La clase "Receptor" completa quedaría así:

```
public class Receptor extends BroadcastReceiver {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    int duracion = Toast.LENGTH_SHORT;
    String mensa = "";
    switch (intent.getAction()) {
      case "android.intent.action.BATTERY_LOW":
        /* Este código permite obtener el nivel de batería en el momento en
        /* que cambia el estado
        IntentFilter filtro = new IntentFilter(Intent.ACTION BATTERY CHANGED);
        Intent estadoBateria = context.registerReceiver(null, filtro);
        int nivel = estadoBateria.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1);
        int escala = estadoBateria.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_SCALE, -1);
        int valor = (int)(nivel / (float)escala * 100);
        mensa = "Nivel de batería bajo (" + valor + "%)";
        mensa = "Nivel de batería bajo";
        Toast.makeText(context, mensa, duracion).show();
      case "android.intent.action.AIRPLANE MODE":
        Bundle extras = intent.getExtras();
        if (extras != null) {
          if (extras.getBoolean("state") == true) {
            mensa = "Modo Avión activado";
          } else {
            mensa = "Modo Avión desactivado";
          }
        Toast.makeText(context, mensa, duracion).show();
        break;
    }
  }
```

REGISTRAR LA CLASE RECEPTOR

Una vez creado la clase "Receptor" hemos de registrarla dentro de un elemento receiver de nuestro archivo manifiesto, y agregar los filtros de *intent* con los eventos a los que queremos responder.


Este sería nuestro archivo de manifiesto:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
   package="com.example.oscar.exbroadcastreceiver">
    <application</pre>
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/AppTheme">
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <receiver android:name=".Receptor" android:exported="false">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.BATTERY_LOW"/>
                <action android:name="android.intent.action.AIRPLANE_MODE"/>
            </intent-filter>
        </receiver>
    </application>
</manifest>
```


BROADCAST RECEIVER EN ANDROID STUDIO

Android Studio incluye una herramienta para la creación de un BroadcastReceiver.

Podemos acceder a esta herramienta pulsando el botón derecho del ratón sobre la carpeta de nuestras clases java y seleccionando: *New*, *Other*, *BroadcastReceiver*:



A continuación, establecemos el nombre de la clase, sus propiedades y el lenguaje en que queremos implementarla, y pulsamos finalizar:



Unidad 4 - Comunicaciones


Automáticamente se creará la clase que extiende a *BroadcastReceiver* con el método *onCreate* que tendremos que implementar:

```
public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        // TODO: This method is called when the BroadcastReceiver is receiving
        // an Intent broadcast.
        throw new UnsupportedOperationException("Not yet implemented");
    }
}
```

Y también se creará el receptor en nuestro archivo de manifiesto, aunque nos faltará añadir los eventos que queremos gestionar:

PRUEBAS

Para probar que realmente nuestra aplicación responde ante un nivel de batería bajo, deberemos utilizar las herramientas de nuestro emulador.



En cuanto al modo avión, tendremos que activarlo y desactivarlo en los ajustes de nuestro dispositivo.

